



**1. Katkaise osat K1 ja K3 haluamaasi mittaan seinän puolelta (mitoitus kiukaan ja tilan mukaan)**

**2. Laita poratavit osan K1 päähän ja sido kaiteen osat ruuveilla ja kiinnityspalikalla toisiinsa (4x45)**

**3. Kiinnitä kasattu kaide seinään kiinnityspalikoiden avulla (4x45)**

**4. Nosta osa K2 (poikittainen jäykistepuu) paikoilleen ja ruuvaa se seinään sekä osaan K1.**

**\*Huom: K2 osa voidaan katkaista, mikäli se tulee liian pitkäksi ja esimerkiksi estää kiukaan säätöruuvien käytön.**

**Älä ruuvaa liian syväälle, etteivät ruuvien päät tule toiselta puolelta näkyviin.**